



LINE

FR

INSTRUCTIONS DE COUPE DU PROFIL LINE

1. Pour couper le profil, il est recommandé d'utiliser une scie radiale à grande vitesse.
(L'utilisation de scies à main ou de scies à ruban n'est pas recommandée car elles peuvent endommager le module LED).
2. Effectuer la coupe à partir de la base du profil, c'est-à-dire, la LED face au plan, afin de ne pas rabattre la bande sur le profil. Assurez-vous que le profil soit bloqué par un système de fixation spécial, pince ou système similaire.
3. Coupez et nettoyez soigneusement le côté où la coupe a été effectuée, au besoin, reprenez la coupe de la bande Led si celle-ci est endommagée.
4. Soulevez le module LED de quelques cm, nettoyez la surface en dessous en vous assurant qu'il n'y ait pas des résidus d'aluminium qui subsistent entre les contacts en cuivre.
5. Remplacez le module Led, insérez le fil de connexion.
6. Testez le produit avant installation.

NL

INSTRUCTIES VOOR HET SNIJDEN VAN HET LINE PROFIEL

1. We raden aan een radiaalzaag met hoge snelheid te gebruiken om het profiel te zagen. (Het gebruik van handzagen of lintzagen wordt niet aanbevolen, omdat ze de LED-module kunnen beschadigen).
2. Voer de snede uit vanaf de basis van het profiel, d.w.z. met de LED naar het vlak gericht, om te voorkomen dat de strip op het profiel valt. Zorg ervoor dat het profiel is gezekerd met een speciaal bevestigingssysteem, een klem of een vergelijkbaar systeem.
3. Snijd en reinig zorgvuldig waar gesneden is. Indien nodig, herhaal de snede van de LED-strip als deze beschadigd is.
4. Til de LED-module enkele centimeters op en reinig het oppervlak eronder, waarbij je ervoor zorgt dat er geen aluminiumresten tussen de koperen contacten achterblijven.
5. Plaats de LED-module terug en breng de aansluitdraad aan.
6. Test het product vóór de installatie.

DE

SCHNEIDEANLEITUNG FÜR DAS PROFIL LINE

1. Zum Schneiden des Profils wird die Verwendung einer Kreissäge empfohlen.
(Die Verwendung von Handsägen oder Bandsägen wird nicht empfohlen, da sie das LED-Modul beschädigen können.)
2. Der Schnitt sollte von der Profilrückseite aus erfolgen, das heißt, das LED-Band zeigt zur Arbeitsfläche. Dadurch wird verhindert, dass das LED-Band auf das Profil gedrückt wird. Achten Sie darauf, dass das Profil mit einer speziellen Fixierung, einer Klemme oder einem ähnlichen System, gesichert ist.
3. Schneiden Sie das Profil und reinigen Sie sorgfältig die Schnittkante. Falls nötig, korrigieren Sie den Schnitt des LED-Bandes, falls es beschädigt wurde.
4. Heben Sie das LED-Modul einige Zentimeter an und reinigen Sie die darunterliegende Fläche. Achten Sie darauf, dass keine Aluminiumrückstände zwischen den Kupferkontakten verbleiben.
5. Setzen Sie das LED-Modul wieder ein und schließen Sie das Verbindungskabel an.
6. Testen Sie das Produkt vor der Installation.